VivoTab

E-priročnik

ASUS si prizadeva za ustvarjanje okolju prijaznih izdelkov/embalaž, ki varujejo zdravje potrošnikov in obenem zmanjšujejo negativne učinke na okolje. Zmanjšan obseg strani navodil za uporabo prav tako ustreza manjšim emisijam ogljikovega dioksida.

Za podrobnejši priročnik za uporabo in sorodne informacije preberite priročnik za uporabo, ki je naložen na VivoTab, ali obiščite stran za podporo ASUS na http://support.asus.com/.

BC

SL7825
Maj 2013

Informacije o avtorskih pravicah

Nobeno od teh navodil, vključno s proizvodi in programi, ki so tu opisani, ne sme biti kopirano, preneseno, prepisano, shranjeno v nadomestnih sistemih ali prevedeno v katerikoli jezik, v kakršnikoli obliki ali z drugimi sredstvi, razen dokumentacije shranjene s strani kupca v namene izdelave varnostne kopije, brez posebnega pisnega dovoljenja ASUSTek COMPTER INC. ("ASUS").

ASUS PREDSTAVLJA TA NAVODILA "KOT SO" BREZ KAKRŠNEKOLI GARANCIJE, BODISI IZRAŽENE ALI VNEŠENE, VKLJUČNO VENDAR NE OMEJENO NA VNEŠENE GARANCIJE ALI POGOJEV PRODAJE ALI PRIPRAVLJENOSTI ZA DOLOČENE NAMENE. V NOBENEM PRIMERU NE BO ASUSU, NJEGOVI DIREKTORJI, USLUŽBENCI, ZAPOSLENI ALI PRODAJALCI ODGOVORNI ZA KAKRŠNEKOLI NEPOSREDNE, POSEBNE, SUČAJNE ALI POSLEDIČNE POŠKODBE (VKLJUČNO Z POSLEDICAMI ZARADI IZGUBE DOBITKA, IZGUBE POSLOVANJA, IZGUBE UPORABNOSTI ALI PODATKOV, PREKINITVIJO POSLOVANJA IN PODOBNO), TUDI ČE JE BIL ASUSU SVETOVANO O MOŽNOSTIH TOVRSTNIH POŠKODB, DO KATERIH JE PRIŠLO ZARADI OKVARE ALI NAPAKE V TEM NAVODILU ALI NA PROIZVODU.

Proizvodi in imena podjetij, ki se pojavljajo v teh navodilih so ali pa niso registrirane blagovne znamke ali avtorsko zaščitene s strani svojih podjetij in se uporabljajo le za poimenovanje ali razlago in v korist lastnika, brez potrebe po kršitvah.

PODROBNOSTI IN INFORMACIJE, KI JIH NAVODILA VSEBUJEJO SO DANE LE V NAMENE INFORMIRANJA IN SE LAHKO SPREMENIJO KADARKOLI BREZ OPOZORILA IN NISO DEL OBVEZE S STRANI ASUS-A. ASUS NE NOSI NOBENE ODGOVORNOSTI ALI OBVEZE ZA KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI NEPRAVILNOSTRI, KI SE LAHKO POJAVIJO V TEH NAVODILIH, VKLJUČNO S PROIZVODI IN OPISANIMI PROGRAMI.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Vse pravice pridržane.

Omejitev odgovornosti

Zaradi napake s strani ASUS-a ali koga drugega, se pojavi priložnosti pri kateri ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a. V takem primeru, ne glede na to, da ste upravičeni do povrnitve škode s strani ASUS-a, je ASUS odgovoren le za poškodbe na telesu (vključno s smrtjo) in poškodbe na premoženju in na osebnem premoženju, ali kakšne druge dejanske ali neposredne poškodbe, ki so rezultat izogibanja ali neuspešne izvedbe pravnih dolžnosti v okviru garancije, v vrednosti zapisane pogodbene cene vsakega izdelka.

ASUS nosi odgovornost samo za nadomestitev vaše škode, poškodb ali zahtevka v pogodbi, postopka ali prekrška v okviru garancije.

Ta omejitev se nanaša tudi na dobavitelje in prodajalce ASUS-a. To je maksimalna kolektivna odgovornost ASUSA, njihovih dobaviteljev in prodajalcev.

ASUS NI POD NOBENIM POGOJEM ODGOVOREN ZA SLEDEČE: (1) ZAHTEVEK TRETJE OSEBE ZA POŠKODBE PROTI VAM; (2) IZGUBA ALI POŠKODBA NA VAŠIH ZAPISIH ALI PODATKIH; ALI (3) POSEBNA, NENAMERNA ALI NEPOSREDNA ŠKODA, ALI KAKRŠNAKOLI POSLEDIČNA POSLOVNA ŠKODA (VKLJUČNO Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM ALI PRIHRANKI), TUDI ČE JE ASUSU, NJEGOVI DOBAVITELJI ALI NJIHOV PRODAJALEC O TEJ MOŽNOSTI OBVEŠČEN.

Storitev in podpora

Obiščite več jezikovno internet stran **http://support.asus.com**

Kazalo

O tem priročniku 6
Konvencije, uporabljene v tem priročniku 7
Pisave 7
Varnostna opozorila 8
Polnjenje baterij 8
Uporaba VivoTab 8
Varnostni ukrepi na letalu 8
Vsebina pakiranja 9

1. poglavje: Namestitev strojne opreme

Spoznavanje VivoTab 12
Pogled od spredaj 12
Pogled od zadaj 13

2. poglavje: Uporaba VivoTab

Priprava VivoTab 18
Polnjenje VivoTab 18
Namestitev kartice Micro SIM* 19
Vklop VivoTab 20
Uporaba potez prstov na VivoTab 21
Poteze s prsti 21
Priključitev zaslona, ki podpira HDMI 23

3. poglavje: Delo s sistemom Windows® 8

Prvi zagon 26
Zaklepanje zaslona Windows® 8 26
Windows® uporabniški vmesnik 27
Začetni zaslon 27
Programi Windows® 27

Delo v programih Windows® 28
Prilagajanje programov 28
Dostop do vseh programov 28
Orodna vrstica Charms bar 29
Zagon vrstice Charms bar 29
Orodja v vrstici Charms bar (Orodna vrstica) 30
Funkcija Snap (Zataknitev) 31
Uporaba funkcije Snap (Zataknitev) 31
Vzpostavljanje internetne povezave 32
Omogočanje povezave Wi-Fi 32
Način v letalu 32
Vklop ali izklop načina letenja 32
Internet Explorer 10 33
Uporaba IE10 33
Odstranjevanje vseh elementov in vnovična namestitev sistema Windows 35
Zaustavitev VivoTab 36
Stanje pripravljenosti VivoTab 36

4. poglavje: Aplikacije ASUS

Priljubljeni programi družbe ASUS 38
My Library (Moja knjižnica) 38
MyDictionary (Moj slovar) 43
Spletna shramba ASUS 44
ASUS @vibe 64
SuperNote 66
ASUS Camera (Kamera ASUS) 71

Dodatki

Izjava komisije za zvezne komunikacije 74
Informacija o izpostavljenosti RF (SAR) 74

Izjava o skladnosti ES 75
Preprečitev izgube sluha 75
Označitev CE opozorila 75
Informacija o izpostavljenosti RF (SAR) – CE 76
Zahteve za varno napajanje 77
Recikliranje/vračilo ASUS 77
Obvestilo o premazu 77
Pravilno odlaganje 78

O tem priročniku

Ta priročnik vsebuje informacije o lastnostih strojne in programske opreme vašega VivoTab, ki so organizirane v naslednja poglavja:

1. poglavje: Namestitev strojne opreme

V tem poglavju so podrobno opisane komponente strojne opreme v vašem VivoTab.

2. poglavje: Uporaba VivoTaba

V tem poglavju bo prikazana uporaba različnih delov VivoTab.

3. poglavje: Delo s sistemom Windows® 8

V tem poglavju je opisana uporaba operacijskega sistema Windows® 8 v VivoTab.

4. poglavje: Aplikacije ASUS

To poglavje opisuje funkcije aplikacij ASUS, ki so nameščene v VivoTab.

Dodatki

V tem razdelku boste našli obvestila in varnostne izjave za VivoTab.

Konvencije, uporabljene v tem priročniku

Za poudarjanje najpomembnejših informacij v tem priročniku so sporočila prikazana tako:

POMEMBNO! V tem sporočilu so navedene pomembne informacije, ki jih morate upoštevati, če želite dokončati opravilo.

OPOMBA: V tem sporočilu so navedene dodatne informacije in nasveti, uporabni za dokončanje opravil.

OPOZORILO! V tem sporočilu so navedene pomembne informacije, ki jih morate upoštevati, da se zaščitite med izvajanjem določenih opravil in da preprečite poškodbe podatkov ter komponent v svojem VivoTab.

Pisave

Krepko = Označuje meni ali element, ki ga morate izbrati.

Krepko + *Ležeče* = To prikazuje razdelke, na katere se lahko nanašate v tem priročniku.

Varnostna opozorila

Polnjenje baterij

Pred uporabo se prepričajte, da je baterija računalnika VivoTab povsem napolnjena, da bo računalnik deloval v načinu baterije dalj časa. Ne pozabite, da napajalnik polni baterijo, dokler je priključen v električno vtičnico na izmenični tok. Ne pozabite, da je polnjenje baterij daljše v primeru, ko je VivoTab v uporabi.

POMEMBNO! Ko je VivoTab povsem napolnjen, ga izključite iz vira napajanja. VivoTab ni izdelan za priključitev na vir napajanja za daljša obdobja.

Uporaba VivoTab

Ta tablični računalnik uporabljajte samo v okoljih, kjer je temperatura okolice med 0 °C (32 °F) in 35 °C (95 °F).

Zaradi dolgotrajne izpostavljenosti zelo visokim ali nizkim temperaturam se baterija lahko hitro izprazni oziroma se skrajša čas njenega delovanja. Za optimalno delovanje baterije poskrbite, da se uporablja na priporočeni temperaturi okolja.

Varnostni ukrepi na letalu

Obrnite se na letalskega prevoznika, kjer boste dobili več informacij o sorodnih storitvah, ki jih lahko uporabljate med letom, in omejitvah, ki jih morate upoštevati pri uporabi tabličnega računalnika VivoTab med letom.

POMEMBNO! VivoTab lahko spustite skozi rentgenske naprave na letališčih (takšne, ki se uporabljajo za elemente na transportnem traku), vendar ga ne izpostavljajte magnetnim detektorjem ali palicam.

Vsebina pakiranja

ASUS VivoTab

Polnilnik



Kabel micro USB

Tehnična dokumentacija in garancijski list



Krpica za čiščenje

Gumb za odstranitev pladnja za kartico Micro SIM*

OPOMBA:

- Če opazite, da je katerikoli od spodnjih elementov poškodovan ali manjka, stopite v stik s prodajalcem.
- Polnilnik, ki je priložen, se razlikuje glede na državo ali regijo.

* Na voljo samo kot model K0Y (ME400CL).

1. poglavje:
Namestitev strojne opreme

Spoznavanje VivoTab

OPOMBA: Vaš tablični računalnik VivoTab se lahko razlikuje glede na model.

Pogled od spredaj



1 Plošča zaslona na dotik

Prek plošče zaslona na dotik lahko VivoTab uporabljate s pisalom ali s potezami s prsti.

2 Sprednja kamera

Vgrajen fotoaparat z 2 milijonom slikovnih pik v tabličnem računalniku VivoTab omogoča slikanje in snemanje videoposnetkov.

3 Indikator kamere

Indikator kamere sveti, ko uporabljate katerokoli vgrajeno kamero.

4 Senzor za zaznavanje osvetlitve okolja

Senzor za zaznavanje osvetlitve okolja zazna količino svetlobe v vašem okolju. To sistemu omogoča, da samodejno prilagodi svetlost zaslona glede na svetlobne pogoje v okolju.

5 Gumb Windows® 8

Dotaknite se tega gumba, da se vrnete nazaj na začetni zaslon. Če ste že na začetnem zaslonu, se z dotikom tega gumba vrnete na zadnjo odprto aplikacijo.

Pogled od zadaj



1 Priključek za zvočnik/slušalke

V ta vrata na napravi VivoTab lahko priključite zvočnike ali slušalke z mikrofonom.

POMEMBNO! Ta vrata ne podpirajo zunanjega mikrofona.

2 Gumb za glasnost

Z gumbom za glasnost lahko povečate ali zmanjšate raven glasnosti naprave VivoTab.

3 Luknjica za ročno ponastavitev

Če se sistem neha odzivati, potisnite izravnano sponko za papir v odprtino za ročno ponastavitev, da napravo VivoTab na silo zaženete znova.

POMEMBNO!

- Če sistem ponovno zaženete na silo, lahko izgubite podatke. Toplo vam priporočamo, da redno ustvarjate varnostne kopije pomembnih podatkov.
- Uporabite samo, če se sistem neha odzivati.

4 Mikrofon

Vgrajeni mono mikrofon lahko uporabljate za video konference, glasovna narekovanja ali za enostavno snemanje zvoka.

5 Zadnja kamera

Z vgrajeno kamero z ločljivostjo 8 megapikslov lahko s svojim VivoTab posnamete slike ali videoposnetke v visoki ločljivosti.

6 LED-bliskavica fotoaparata

Za fotografiranje ali snemanje videoposnetkov v slabo osvetljenem okolju uporabite LED-bliskavico.

LED-bliskavico lahko nastavite na eno od naslednjih nastavitev:

Nastavitev	Opis
AUTO	Sistem po potrebi samodejno uporabi LED-bliskavico, odvisno od razpoložljive svetlobe med fotografiranjem z uporabo zadnje kamere.
ON	Sistem med fotografiranjem vedno uporablja LED-bliskavico.
TORCH	Sistem vedno vklopi LED-bliskavico.
OFF	Sistem onemogoči LED-bliskavico.

7 Gumb za vklop/izklop

Gumb za vklop/izklop pritisnite, ko želite vklopiti VivoTab oziroma vklopiti ali izklopiti način spanja.

Če se tablični računalnik VivoTab neha odzivati, pritisnite in pridržite gumb za vklop/izklop približno pet (5) sekund, da se računalnik zaustavi.

POMEMBNO! Če sistem ponovno zaženete na silo, lahko izgubite podatke. Toplo vam priporočamo, da redno ustvarjate varnostne kopije pomembnih podatkov.

Indikator polnjenja baterije

Ta dvobarvna lučka LED vidno prikazuje stanje napolnjenosti baterije.

Za podrobnosti glejte spodnjo tabelo:

Barva	Stanje
Bela	Povsem napolnjena.
Oranžna	Polnjenje.
Ugasnjena	VivoTab ni priključen na vir napajanja.

8 Vrata mikro HDMI

Ta vrata so namenjena priključku mikro HDMI (visokoločljivostni večpredstavnostni priključek) in so združljiva s HDCP-jem za predvajanje visokoločljivostnih DVD-jev, diskov Blu-ray in druge zaščitene vsebine.

9 Reža za kartico mikro SD

VivoTab ima vgrajeno dodatno režo za bralnik pomnilniških kartic, ki podpira formata microSD, microSDHC in microSDXC.

10 Reža za kartico Micro SIM*

VivoTab ima vgrajeno režo za kartico micro SIM (modul naročniške identitete), ki podpira omrežne pasove GSM, WCDMA in LTE.

Opomba: Če želite več podrobnosti, glejte razdelek ***Namestitev kartice Micro SIM***.

* Na voljo samo kot model K0Y (ME400CL).

11 Odprtina za odpiranje pladnja za kartico Micro SIM*

V to odprtino vstavite priloženi priključek za izmet pladnja za kartico micro SIM, če želite izvreči pladenj za kartico micro SIM.

12 Vgrajena oznaka NFC (tehnologija kratkega brezžičnega prenosa)

Vgrajena oznaka NFC vam omogoča priročno deljenje stikov, slik, videoposnetkov, poslovnih vizitk in drugih datotek. Za uporabo oznake NFC morate oznako NFC svojega VivoTaba približati drugi napravi, ki podpira tehnologijo NFC.

13 Zvočniki

Z vgrajenimi zvočniki lahko poslušate glasbo neposredno iz naprave VivoTab. Zvočne možnosti nadzoruje program.

14 Vhod micro USB 2.0

Vrata micro USB (Universal Serial Bus) 2.0 uporabite za polnjenje baterije ali napajanje tabličnega računalnika VivoTab.

* Na voljo samo kot model K0Y (ME400CL).

2. poglavje: Uporaba VivoTab

Priprava VivoTab

Polnjenje VivoTab



Polnjenje tabličnega računalnika VivoTab:

A Kabel Micro USB povežite s polnilnikom.

B Priključek Micro USB priključite v VivoTab.

C Polnilnik vključite v električno vtičnico.

VivoTab morate pred prvo uporabo polniti osem (8) ur v načinu baterije.

POMEMBNO!

- Za polnjenje **tabličnega računalnika VivoTab uporabljajte samo priloženi polnilnik** in kabel Micro USB. Uporaba drugega polnilnika lahko poškoduje VivoTab.
- Pred polnjenjem računalnika VivoTab s polnilnika in kabla Micro USB odstranite zaščitno folijo, da preprečite morebitna tveganja in poškodbe.
- Prepričajte se, da je polnilnik priključen v pravo vtičnico in vhod. Izhodna napetost polnilnika je 5 V DC, 2 A.
- Ko je VivoTab povsem napolnjen, ga izključite iz vira napajanja. VivoTab ni izdelan za priključitev na vir napajanja za daljša obdobja.
- Kadar uporabljate VivoTab med polnjenjem, mora biti električna vtičnica blizu naprave in enostavno dostopna.

Namestitev kartice Micro SIM*

Preden lahko VivoTab povežete v mobilno širokopasovno omrežje, morate namestiti kartico (modul naročnikove identitete).

Za namestitev kartice Micro SIM:

A. Vstavite konico priloženega priključka za izmet pladnja za kartico micro SIM, če želite odstraniti pladenj za kartico micro SIM.



B. Izvlecite pladenj za kartico micro SIM in kartico micro SIM namestite na pladenj, kot je prikazano.



C. Pladenj za kartico micro SIM poravnajte in ga vstavite nazaj v režo.



* Na voljo samo kot model K0Y (ME400CL).

Vklop VivoTab

Za vklop VivoTab:
Pritisnite gumb za vklop/izklop.



Uporaba potez prstov na VivoTab

Poteze s prsti vam omogočajo zagon programov in dostop do nastavitev VivoTab. Za vklop funkcij morate s prsti narediti poteze na zaslonu VivoTab.

Poteze s prsti

Podrsajte levi rob

Za preklapljanje med odprtimi programi podrsajte levi rob zaslona.

Podrsajte desni rob

Za zagon Charm**s** bar (Orodna vrstica) podrsajte desni rob zaslona.

Podrsajte zgornji rob

- Za ogled All Apps bar (Vrstica s programi) v Začetek podrsajte s prstom zgornji rob zaslona.
- V odprtem programu za ogled menija podrsajte zgornji rob zaslona.

Podrsajte s prsti

Za drsenje zaslona povlecite s prstom gor ali dol, za panoramsko pomikanje pa s prstom povlecite levo ali desno.

Pomanjšaj



Na zaslonu povlecite dva prsta skupaj.

Povečaj

Na zaslonu povlecite dva prsta narazen.

Tapni in pridrži

- Za premikanje programa tapnite na program, ga držite in povlecite na novo mesto.
- Za izhod iz programa tapnite in držite zgornjo stran odprtega programa in jo povlecite na dno zaslona.

Tapni/dvojno tapni

- Tapnite na program, da ga zaženete.
- V načinu Desktop (Namizje) dvojno tapnite na program, da ga zaženete.

Priključitev zaslona, ki podpira HDMI



Priključitev zaslona, ki podpira HDMI:

A Priključek mikro HDMI vključite v vrata za mikro HDMI na VivoTab.

B Kabel HDMI vključite v vrata HDMI na zaslonu, ki podpira HDMI.

3. poglavje:
Delo s sistemom Windows® 8

Prvi zagon

Ob prvem zagonu VivoTab se bodo prikazala številna okna, ki vas bodo vodila skozi osnovne nastavitve operacijskega sistema Windows® 8.

Prvi zagon:

1. Vklopite VivoTab.
2. Izberite jezik prikaza in tapnite **Next (Naprej)**.
3. Izberite državo, jezik in razporeditev tipkovnice, nato pa tapnite **Next (Naprej)**.
4. Natančno preberite licenčne pogoje. S kljukico označite **Sprejemam licenčne pogoje za uporabo sistema Windows** in pritisnite **Sprejmi.**
5. Sledite navodilom za nastavitev osnovnih funkcij:
   - Prilagoditev
   - Nastavitve
   - Prijava v računalnik
6. Ko zaključite nastavitve osnovnih funkcij, se bo na zaslonu pojavila video vadnica Windows® 8. S pomočjo video vadnice spoznajte funkcionalnosti sistema Windows® 8.

Zaklepanje zaslona Windows® 8

Zaklepanje zaslona Windows® 8 se lahko vključi, kadar VivoTab zažene operacijski sistem Windows® 8 ali kadar je vklopljeno stanje spanja. Za vklop Začetek podrsajte s prsti navzgor zaklepanje zaslona.

Windows® uporabniški vmesnik

Windows® 8 je opremljen z uporabniškim vmesnikom v obliki ploščic, s katerim lahko v Začetek urejate in enostavno dostopate do programov Windows®. Med delom na VivoTab lahko uporabljate naslednje funkcije.

Začetni zaslon

Začetek se pojavi, ko se uspešno prijavite v svoj uporabniški račun. Na tem zaslonu lahko na enem mestu razvrstite vse programe, ki jih potrebujete.



Programi Windows®

To skupino programov lahko prilagodite tako, da zagotavljajo osrednje mesto za delo in zabavo v VivoTab. Vsak od teh programov predstavlja določeno funkcijo, ki jo lahko uporabljate in posredujete v skupno rabo prek omrežnih povezav.

OPOMBA: Za popolni zagon nekaterih programov se morate najprej vpisati v svoj Microsoftov račun.

Delo v programih Windows®

Prilagajanje programov

Programom lahko spremenite velikost ali jih odpnete s Začetek.

Spreminjanje velikosti programov

Za spreminjanje velikosti programske ploščice:

1. Programsko ploščico s prsti podrsajte navzdol, izberite in odprite vrstico z nastavitvami.
2. Tapnite

za pomanjšanje ali

za povečanje programske ploščice.

Odpenjanje programov

Za odpenjanje programa:

1. Programsko ploščico s prsti podrsajte navzdol, izberite in odprite vrstico z nastavitvami.
2. Za odpenjanje programa tapnite

.

Dostop do vseh programov

Odpiranje zaslona Programi

Za ogled vseh programov:

1. Za zagon vrstice **Vsi programi** podrsajte spodnji ali zgornji rob zaslona.
2. Za prikaz vseh nameščenih programov tapnite

.

Pripenjanje več programov na Začetek

Za pripenjanje programa:

1. Na zaslonu Programi program s prsti podrsajte navzdol, izberite in odprite vrstico z nastavitvami.
2. Za pripenjanje izbranega programa na Začetek tapnite

.

Orodna vrstica Charms bar

Charms bar je orodna vrstica, ki jo lahko zaženete na desni strani zaslona. Vrstica je sestavljena iz več orodij, ki vam omogočajo skupno rabo programov in zagotavljajo hiter dostop do prilagajanja nastavitev VivoTab.

Orodna vrstica Charms bar

Zagon vrstice Charms bar

OPOMBA: Ko zaženete vrstico Charms bar, se najprej prikaže kot nabor belih ikon. Na spodnji sliki je prikazan videz vrstice Charms bar, ko jo zaženete.

Za zagon vrstice Charms bar podrsajte desni rob zaslona.

Orodja v vrstici Charms bar (Orodna vrstica)

Iskanje

S tem orodjem lahko poiščete datoteke, aplikacije ali programe v VivoTab.

Skupna raba

S tem orodjem lahko posredujete programe v skupno rabo prek spletnih mest družabnih omrežij ali po e-pošti.

Začetek

S tem orodjem znova prikažete Začetek. Na začetnem zaslonu Start screen lahko s tem orodjem znova odprete nedavno odprt program.

Naprave

S tem orodjem lahko dostopate do datotek in jih posredujete v skupno rabo z napravami, ki so priključene na VivoTab, kot sta zunanji zaslon ali tiskalnik.

Nastavitve

S tem orodjem lahko dostopate do nastavitev VivoTab.

Funkcija Snap (Zataknitev)

Funkcija Snap (Zataknitev) prikaže dva programa enega ob drugem in vam omogoči delo ali preklapljanje med programoma.

BING POTOVANJA
Shanghai, China
LONDON, ZDRUŽENO KRALJESTVO
VREME BING
11°
Kratkotrajne plohe
Kot da je 11°
WOT
26 SRE 16°/7° Kratkotrajne plohe 70 %
27 ČET 14°/6° Kratkotrajne plohe 60 %
28 PET 17°/6° Kratkotrajne plohe 30 %
29 SOB 15°/8° Delno oblačno 40 %
30 NED 18°/13° Delno oblačno 0 %
Vrstica funkcije Snap (Zataknitev)

Uporaba funkcije Snap (Zataknitev)

Za vklop funkcije snap (Zataknitev) s pomočjo zaslona VivoTab naredite naslednje:

1. Odprite program, ki ga želite zatakniti.
2. Tapnite in držite zgornji del programa in ga povlecite na levo ali desno stran zaslona, dokler se ne pojavi vrstica za zataknitev.
3. Odprite drug program.

Vzpostavljanje internetne povezave

Povezava Wi-Fi v VivoTab vam omogoča dostop do e-poštnih sporočil, brskanje po internetu in skupno rabo programov na spletnih mestih družabnih omrežij.

POMEMBNO! Za uporabo povezave Wi-Fi izklopite **Način v letalu.**

Omogočanje povezave Wi-Fi

Za brezžično povezavo Wi-Fi:

1. Odprite vrstico Charm**s** bar.
2. Tapnite

in

.
3. Na seznamu povezav Wi-Fi, ki so na voljo, tapnite in izberite dostopno točko, nato tapnite **Connect (Poveži).**
4. Ko imate pripravljeno geslo, ga vpišite in tapnite **Next (Naprej).**
5. Če želite omogočiti skupno rabo med VivoTab in brezžičnimi sistemi, tapnite **Yes, turn on sharing and connect to devices (Da, vklopi skupno rabo in poveži z napravami).** Če ne želite vklopiti funkcije skupne rabe, tapnite **No, don't turn on sharing or connect to devices (Ne, ne vklopi skupne rabe in povezave z napravami).**

Način v letalu

Način v letalu **Način v letalu** onesposobi brezžično povezavo in omogoči varno uporabo VivoTab med letom.

OPOMBA: Obrnite se na ponudnika letalskih storitev, kjer boste dobili več informacij o sorodnih storitvah, ki jih lahko uporabljate med letom, in omejitvah, ki jih morate upoštevati pri uporabi VivoTab med letom.

Vklop ali izklop načina letenja

Za vklop ali izklop načina letenja:

1. Odprite vrstico Charm**s** bar.
2. Tapnite

in

.
3. Za izklop **Način v letalu** pomaknite drsnik v levo. Za vklop **Način v letalu** pomaknite drsnik v desno.

Internet Explorer 10

Internet Explorer 10 (IE10) omogoča bolj intuitiven, hitrejši in varnejši način brskanja po spletu in skupne rabe najljubših spletnih strani.

OPOMBA: Pred uporabo IE10 se prepričajte, da imate vzpostavljeno internetno povezavo.

Uporaba IE10

Uporaba IE10:

1. Na Začetek tapnite .
2. Z naslovne vrstice vtipkajte spletni naslov in tapnite



Uporaba zavihkov

Vrstica z zavihki omogoča predogled sličic spletnih strani, ki jih imate že odprte. Omogoča tudi funkcijo enkratnega dotika, ki poenostavi dodajanje novih zavihkov, zapiranje zavihkov ali preklapljanje med zavihki.

Za dodajanje novih zavihkov:

1. Za prikaz menijske vrstice podrsajte s prstom zgornji ali spodnji rob strani IE10.
2. Tapnite .
3. V naslovno vrstico vtipkajte spletni naslov in tapnite .

Če želite zapreti zavihek:

1. Za prikaz menijske vrstice podrsajte s prstom zgornji ali spodnji rob strani IE10.
2. Na zavihku, ki ga želite zapreti, tapnite .
3. Če želite zapreti vse zavihke, tapnite **> Close tabs (Zapri zavihke).**

OPOMBA: S tem ukazom boste zaprli vse zavihke, razen strani, ki je trenutno odprta na vašem zaslonu.

Odstranjevanje vseh elementov in vnovična namestitev sistema Windows

Obnovitev prvotnih tovarniških nastavitev VivoTab lahko izvedete z možnostjo **Remove everything and reinstall (Odstrani vse in namesti znova)** , ki jo najdete v oknu PC Settings (Nastavitve računalnika). **To možnost omogočite** skladno s spodnjimi navodili:

POMEMBNO! Preden omogočite to možnost, varnostno kopirajte vse svoje podatke.

OPOMBA: Ta postopek lahko traja dalj časa.

1. Odprite vrstico **Charms bar**.
2. Tapnite **> Change PC Settings (Spremeni nastavitve računalnika) > General (Splošno).**
3. Pomaknite se navzdol do možnosti **Remove everything and reinstall Windows (Odstrani vse in znova namesti Windows)**. Pod to možnostjo tapnite **Get Started (Uvod).**


Nastavitve
Aktiviranje sistema Windows
Prilagoditev
Uporabniki
Obvestila
Iskanje
Skupna raba
Splošno
Zasebnost
Naprave
Brezžično
Središče za dostopnost
Pomnilnik, ki je na voljo
Na voljo imate 28,9 GB. Oglejte si, koliko prostora uporabljajo vaši programi.
Prikaži velikosti programa
Osvežitev računalnika brez vpliva na datoteke
Če računalnik ne deluje dobro, ga lahko osvežite, ne da bi izgubili fotografije, glasbo, videoposnetke in druge osebne datoteke.
Začnite
Odstranite vse in znova namestite Windows
Če želite obnoviti računalnik ali začeti popolnoma znova, ga lahko ponastavite na tovarniške nastavitve.
Začnite
Napreden zagon
Zaženite sistem iz naprave ali diska (kot je pogon USB ali DVD), spremenite nastavitve vdelane programske opreme v računalniku, spremenite nastavitve za zagon sistema Windows ali obnovite Windows iz posnetka sistema. S tem znova zaženete računalnik.
Znova zaženi zdaj

4. Sledite navodilom na zaslonu za dokončanje vnovične namestitve in ponastavitve.

Zaustavitev VivoTab

VivoTab lahko zaustavite na sledeče načine:

- Tapnite

v čarobni vrstici, nato tapnite

> Zaustavitev za običajno zaustavitev.
- Na prijavnem zaslonu tapnite

> Zaustavitev.
- Če se VivoTab ne odziva, pritisnite in zadržite gumb za vklop/izklop za najmanj pet (5) sekund, dokler se VivoTab ne ugasne.

Stanje pripravljenosti VivoTab

Za preklop VivoTab v stanje pripravljenosti enkrat pritisnite gumb za vklop/izklop.

4. poglavje: Aplikacije ASUS

Priljubljeni programi družbe ASUS

My Library (Moja knjižnica)

My Library (Moja knjižnica) je združen vmesnik za knjižne zbirke in vam omogoča shranjevanje in razvrščanje kupljenih ali prenesenih e-knjig po naslovu, avtorju in datumu.

OPOMBA: MyLibrary (Moja knjižnica) podpira samo e-knjige v obliki zapisa ePub.

Glavni zaslon programa My Library (Moja knjižnica)



Uvoz e-knjig

Če želite na knjižno polico uvoziti več e-knjig, storite naslednje:

1. Podrsajte od spodnjega ali zgornjega roba zaslona, da odprete vrstico z nastavitvami.
2. Tapnite Add in nato **Files (Datoteke)**, da poiščete e-knjige, ki jih želite dodati na knjižno polico.

3. Tapnite e-knjige, ki jih želite dodati v knjižnico, nato tapnite **Open (Odpri)**.



Branje e-knjige

Med branjem e-knjige tapnite ali podrsajte v desno, da nadaljujete na naslednjo stran, ali tapnite ali podrsajte v levo, da se vrnete na prejšnjo.



Vstavljanje zaznamka

Z zaznamkom si označite strani v knjigi, na katere se želite pozneje vrniti.



Chapter 1.
Marseilles--The Arrival.
On the 24th of February, 1815, the look-out at Notre-Dame de la Garde signalled the three-master, the Pharaon from Smyrna, Trieste, and Naples.
As usual, a pilot put off immediately, and rounding the Chateau d'If, got on board the vessel between Cape Morgion and Rion island.
Immediately, and according to custom, the ramparts of Fort Saint-Jean were covered with spectators; it is always an event at Marseilles for a ship to come into port, especially when this ship, like the Pharaon, has been built, rigged, and laden at the old Phocee docks, and belongs to an owner of the city.
The ship drew on and had safely passed the strait, which some volcanic shock has made between the Calasareigne and Jaros islands; had doubled Pomegue, and approached the harbor under topsails, jib, and spanker, but so slowly and sedately that the idlers, with that instinct which is the forerunner of evil, asked one another what misfortune could have happened on board. However, those experienced in navigation saw plainly that if any accident had occurred, it was not to the vessel herself, for she bore down with all the evidence of being skilfully handled, the anchor a-cockbill, the jib-boom guys already eased off, and standing by the side of the pilot, who was steering the Pharaon towards the narrow entrance of the inner port, was a young man, who, with activity and vigilant eye, watched every motion of the ship, and repeated each direction of the pilot.
The vague disquietude which prevailed among the spectators had so much affected one of the crowd that he did not await the arrival of the vessel in harbor, but jumping into

5 6

Vstavljanje zaznamka:

1. Za prikaz vrstice z nastavitvami podrsajte od zgornjega ali spodnjega roba strani e-knjige.
2. Tapnite Bookmark, da označite stran. Označite lahko tudi poljubno število strani.
3. Če si želite ogledati zaznamovane strani, tapnite Menu > **Bookmark list (Seznam zaznamkov)** in nato tapnite stran, ki jo želite odpreti.

Označevanje strani

Če v e-knjigah označite opombe, si boste lahko ogledali razlago besede, kopirali besedo ali besedno zvezo, jo delili po e-pošti ali prevedli v drug jezik.

Označevanje besede


disquietude
disquition
/ˌdiskwəˈziʃən; ˌdiskwəˈziʃən/
n [C]
a long speech or written report
Chapter 1.
Marseilles-
On the 24th
Notre-Dam-
e de la Gard
haraon fro-
m Smyrna,
As usual, a
ling the Ch-
ateau d'If,
e Morgion
and Rion island.
Immediately, and according to custom, the ramparts of Fo-
rt Saint-Jean were covered with spectators; it is always an
event at Marseilles for a ship to come into port, especially
when this ship, like the Pharaon, has been built, rigged, an-
d laden at the old Phocee docks, and belongs to an owner
of the city.
The ship drew on and had safely passed the strait, which s-
ome volcanic shock has made between the Calasareigne
and Jaros islands; had doubled Pomegue, and approached
the harbor under topsails, jib, and spanker, but so slowly
and sedately that the idlers, with that instinct which is the
forerunner of evil, asked one another what misfortune cou-
ld have happened on board. However, those experienced i-
n navigation saw plainly that if any accident had occurred,
it was not to the vessel herself, for she bore down with all
the evidence of being skilfully handled, the anchor a-cock-
bill, the jib-boom guys already eased off, and standing by
the side of the pilot, who was steering the Pharaon toward-
s the narrow entrance of the inner port, was a young man,
Highlight
Note
Copy
motion
The vague disquietude which prevailed among the spectat-
ors had much affected one of the crowd that he did no-
t await the arrival of the vessel in harbor, but jumping into
5
6

Označevanje besedne zveze


The Count of Monte Cristo.epub
Alexandre Dumas, pÈre
Chapter 1.
Marseilles--The Arrival.
On the 24th of February, 1815, the look-out at Notre-Dame de la Garde
signalled the three-master, the Pharaon from Smyrna, Trieste, and Napl-
es.
As usual, a pilot put off immediately, and rounding the
on board the vessel between Cape Morgion and Rion
Immediately, and according to custom, the ramparts of Fort Saint-Jean
were covered with spectators; it is always an event at Marseilles for a shi-
p to come into port, especially when this ship, like the Pharaon, has bee-
n built, rigged, and laden at the old Phocee docks, and belongs to an o-
wner of the city.
The ship drew on and had safely passed the strait, which some volcanic
shock has made between the Calasareigne and Jaros islands; had doubl-
ed Pomegue, and approached the harbor under topsails, jib, and spanke-
r, but so slowly and sedately that the idlers, with that instinct which is th-
e forerunner of evil, asked one another what misfortune could have hap-
pened on board. However, those experienced in navigation saw plainly
5
Highlight
Note
Copy
Translation
Share
of the pi-
that if any accident had occurred, it was not to the vessel herself, for she
bore down with all the evidence of being skilfully handled, the anchor a
-cockbill, the jib-boom guys already eased off, and standing by the side
of the pilot, who was steering the Pharaon towards the narrow entrance
of the inner port, was a young man, who, with activity and vigilant eye,
The vague disquietude which prevailed among the spectators had so m-
uch affected one of the crowd that he did not await the arrival of the ve-
ssel in harbor, but jumping into a small skiff, desired to be pulled alongs-
ide the Pharaon, which he reached as she rounded into La Reserve basin.
When the young man on board saw this person approach, he left his sta-
tion by the pilot, and, hat in hand, leaned over the ship's bulwarks.
He was a fine, tall, slim young fellow of eighteen or twenty, with black e-
yes, and hair as dark as a raven's wing; and his whole appearance bespo-
ke that calmness and resolution peculiar to men accustomed from their
cradle to contend with danger.
6

Označevanje opomb:

1. Tapnite in držite besedo, da se odpreta meni z orodji in slovarska opomba.

   OPOMBA: Če želite označiti besedno zvezo, tapnite in držite besedo, nato s prstom podrsajte, da jo izberete. Če izberete besedno zvezo, se slovarska opomba ne prikaže.

2. Tapnite **Highlight (Označi)**, da označite besedo ali besedno zvezo. Tapnite **Note (Opomba)**, da zabeležite izbrano besedo ali besedno zvezo. Tapnite **Copy (Kopiraj)**, da kopirate izbrano besedo ali besedno zvezo, nato jo prilepite v drug program.

   OPOMBE:

   - Če želite prevesti besedo ali besedno zvezo, tapnite **Highlight (Označi)**. Tapnite označeno besedo ali besedno zvezo in nato **Translation (Prevod)**, nato izberite jezik**.** Med uporabo te funkcije se prepričajte, da imate vzpostavljeno internetno povezavo.
   - Če želite besedo ali besedno zvezo deliti z drugimi, tapnite **Share (Skupna raba)**, nato izberite program za skupno rabo.

3. Če si želite ogledati strani s shranjenimi opombami, tapnite Menu **> Note List (Seznam opomb)**, nato pa opombo, ki jo želite odpreti.

MyDictionary (Moj slovar)

Moj slovar je vdelan program s sklici, v katerem si lahko ogledate razlago, poslušate izgovarjavo in ogledate prevod besede ali besedne zveze.

Zaslon Dictionary (Slovar)



Zaslon Translate (Prevod)


Tapnite, da odprete zaslon **Translate (Prevod)**
Tapnite, da izberete jezik izvirnika
Tapnite, da preklopite med jeziki
My Dictionary
Dictionary | Translate
Original Language: Auto-detect
Transform Language: English
cuchara y cucharita y cuchillo en la cocina
spoon and teaspoon and knife in the kitchen
Tapnite, da izberete jezik prevoda
Podokno za prevod
Vnesite besede ali besedne zveze za prevod

OPOMBA: Prepričajte se, da ste priključeni v internet, preden uporabite funkcijo Prevod ali odprete spletno stran Wiktionary.

Spletna shramba ASUS

Spletna shramba ASUS WebStorage je zasebno spletno odlagališča, ki vam omogoča shranjevati priljubljeno vsebino in jo deliti z delovno skupino. Če ASUS WebStorage uporabljate v tabličnem računalniku VivoTab, lahko dostopate do svoje vsebine, jo sinhronizirate s svojim računalnikom in delite s svojimi prijatelji.

Z ASUS WebStorage lahko ustvarjate opombe, fotografirate, snemate videoposnetke in glasovna sporočila ter jih takoj naložite v svoj račun WebStorage prek svojega tabličnega računalnika VivoTab.

OPOMBE:

- Za uporabo tega programa morate imeti račun za ASUS WebStorage. Če računa še nimate, ga ustvarite z aplikacijo ASUS WebStorage v tabličnem računalniku VivoTab ali pa obiščite https://www.asuswebstorage.com in se registrirajte.
- Pred dostopom do računa ASUS WebStorage se prepričajte, da ste povezani z internetom.
- Za sinhronizacijo datotek z vašim računalnikom namestite najnovejšo različico paketa ASUS WebStorage PC Suite. Pojdite na https://www.asuswebstorage.com/navigate/downloads/ in prenesite najnovejšo različico paketa ASUS WebStorage PC Suite.

Prijava v račun ASUS WebStorage

Za prijavo v račun ASUS WebStorage:

1. Na strani za prijavo v ASUS WebStorage tapnite **Sign in (Prijava)**.
2. Vtipkajte svoj WebStorage ID in geslo ter tapnite **Sign in (Prijava)**. Prikažejo se uvodni zasloni, ki poudarjajo funkcije programa ASUS WebStorage.
3. Tapnite ➔, da se prikaže stran za predogled datoteke, nato pa tapnite ⊗, da se odpre glavni zaslon programa ASUS WebStorage.

Glavni zaslon programa ASUS WebStorage



Podrsajte po zaslonu z desne na levo za ogled več možnosti.



Uporaba programa ASUS WebStorage

ASUS WebStorage vsebuje naslednje mape, ki jih lahko uporabite za različne funkcije:

MySyncFolder (Moja sinhronizirana mapa)

Mapa Moja sinhronizirana mapa omogoča skupno rabo in dostop do vsebine, sinhronizirane z vašim računalnikom prek tabličnega računalnika VivoTab.

Ko v to mapo naložite datoteko, se datoteka samodejno sinhronizira z vašim računalnikom. Iz te mape lahko vsebino tudi prenesete in jo shranite v tablični računalnik VivoTab ali v napravo z razširjenim shranjevanjem.

Prenos datotek v MySyncFolder (Moja sinhronizirana mapa)

Prenos datotek v MySyncFolder (Moja sinhronizirana mapa):

1. Tapnite , da odprete **MySyncFolder (Moja sinhronizirana mapa)**.
2. Podrsajte od spodnjega ali zgornjega roba zaslona, da odprete vrstico z nastavitvami.
3. Tapnite Upload file in poiščite datoteko, ki jo želite prenesti v mapo MySyncFolder (Moja sinhronizirana mapa).

Prenos datotek v lokalni pogon ali v napravo z razširjenim shranjevanjem

Za prenos datotek v lokalni pogon ali v napravo z razširjenim shranjevanjem:

1. Podrsajte datoteko ali mapo, ki jo želite prenesti.
2. V vrstici z nastavitvami tapnite Download to, nato pa izberite, kam želite shraniti datoteko.
3. Vtipkajte ime datoteke in tapnite **Save (Shrani)**.



Ta vrstica z nastavitvami se prikaže, ko izberete datoteko.

Ta vrstica z nastavitvami se prikaže, ko podrsate iz zgornjega ali spodnjega roba zaslona.

Dodajanje datotek v MySyncFolder (Moja sinhronizirana mapa)

Dodajanje datotek v MySyncFolder (Moja sinhronizirana mapa):

1. Podrsajte od spodnjega ali zgornjega roba zaslona, da odprete vrstico z nastavitvami.
2. V vrstici z nastavitvami tapnite

, nato pa izberite eno od naslednjih možnosti:
   a. Tapnite **Note taking (Vstavljanje opomb)**, če želite vnašati opombe.
   b. Tapnite **Snapshot (Posnetek)**, če želite fotografirati.
   c. Tapnite **Video record (Snemanje videoposnetka)**, če želite posneti videoposnetek.
   d. Tapnite **Audio record (Snemanje zvoka)**, če želite posneti zvok.
3. Vnesite ime datoteke in tapnite **Save (Shrani)**. Shranjena datoteka bo samodejno prenesena v mapo MySyncFolder (Moja sinhronizirana mapa).

Brisanje vsebine iz mape MySyncFolder (Moja sinhronizirana mapa)

Brisanje vsebine iz mape MySyncFolder (Moja sinhronizirana mapa):

1. Podrsajte datoteko ali mapo, ki jo želite izbrisati.
2. V vrstici z nastavitvami tapnite

, nato pa tapnite **OK (V redu)**.

Preimenovanje vsebine v mapi Moja sinhronizirana mapa

Za preimenovanje vsebine v mapi Moja sinhronizirana mapa:

1. Podrsajte datoteko ali mapo, ki jo želite preimenovati.
2. V vrstici z nastavitvami tapnite

, nato pa vtipkajte novo ime datoteke.
3. Ko končate, tapnite .

Označevanje vsebine v mapi Moja sinhronizirana mapa

Za označevanje vsebine v mapi Moja sinhronizirana mapa:

1. Podrsajte datoteko ali mapo, ki jo želite označiti.
2. V vrstici z nastavitvami tapnite

.

OPOMBE:

- Pod označeno datoteko ali mapo se prikaže ikona zvezdice.
- Datoteke, ki ste jih označili kot priljubljene ali delili kot povezave, se samodejno dodajo v mapo Z zvezdico oziroma mapo Shranjena povezava za skupno rabo.

Skupna raba vsebine v mapi MySync

Za skupno rabo vsebine v mapi MySync:

1. Podrsajte datoteko ali mapo, ki jo želite dati v skupno rabo.
2. V vrstici z nastavitvami tapnite

, nato pa izberite eno od naslednjih možnosti:
   a. Za deljenje prek e-pošte tapnite **Public share (Javna raba)**, nato pa tapnite .

OPOMBA: Za deljenje vsebine prek e-pošte morate imeti Microsoftov račun.

   b. Za deljenje prek mape s shranjeno povezavo za skupno rabo tapnite **Public share (Javna raba)**, nato pa tapnite . Zabeležite prikazano kodo skupne rabe.

OPOMBA: Kodo za skupno rabo dajte osebam, s katerimi želite deliti datoteke.

   c. Za skupno rabo prek mape Sodelovanje tapnite **Collaboration (Sodelovanje)**.

OPOMBE:

- Skupna raba prek mape Sodelovanje je omejena samo na mape.
- Prepričajte se, da ste dodali e-poštne naslove oseb, s katerimi želite sodelovati pri datotekah. Za več podrobnosti glejte poglavje ***Sodelovanje***.

Backed-up Data (Varnostno kopirani podatki)

Varnostno kopirani podatki omogočajo dostop do datotek, ki ste jih varnostno kopirali iz računalnika. Prav tako omogoča označevanje datotek kot priljubljenih in prenos teh datotek v lokalni pomnilnik tabličnega računalnika VivoTab ali v napravo z razširjenim pomnilnikom.

OPOMBE:

- ASUS WebStorage uporablja ime računalnika kot privzeto ime za mapo za varnostno kopiranje.
- Poti in imena varnostno kopirane vsebine so ista in vsebujejo iste poti in imena vsebine kot v računalniku.
- Če želite varnostno kopirati datoteke iz več računalnikov ali nadgraditi prostor za shranjevanje, morate na spletnem mestu za podporo ASUS WebStorage kupiti naročnino za WebStorage. Za več informacij obiščite https://service.asuswebstorage.com/store.

Prenos in označevanje vsebine v Varnostno kopirani podatki

Datoteko lahko prenesete v lokalni pomnilnik tabličnega računalnika VivoTab oziroma datoteko ali mapo označite kot priljubljeno.

Prenos ali označevanje datotek v mapi Varnostno kopirani podatki:

1. Tap , da odprete **Backed-up Data (Varnostno kopirani podatki)**.
2. Podrsajte datoteko ali mapo, ki jo želite prenesti ali označiti.
3. V vrstici z nastavitvami tapnite , da označite datoteko, ali pa tapnite za prenos datoteke in shranjevanje v lokalni pomnilnik.

OPOMBE:

- Prenesete lahko samo po eno datoteko.
- Datoteke, ki ste jih označili kot priljubljene, se samodejno dodajo v mapo **Starred (Z zvezdico)**.

My Collection (Moja zbirka)

Mapa Moja zbirka je vaš zasebni pomnilnik, kamor lahko shranjujete izbrano vsebino. Iz te mape lahko datoteke tudi prenesete in jih shranite v notranji ali zunanji pomnilnik tabličnega računalnika VivoTab.

Nalaganje datotek

Nalaganje datotek:

1. Tapnite , da odprete mapo **My Collection (Moja zbirka)**.
2. Tapnite

in poiščite in izberite datoteko, ki jo želite naložiti.
3. Tapnite **Open (Odpri)**, da datoteko prenesete v mapo My Collection (Moja zbirka).

Dodajanje datotek v mapo My Collection (Moja zbirka)

Dodajanje datotek v mapo My Collection (Moja zbirka):

1. Podrsajte od spodnjega ali zgornjega roba zaslona, da odprete vrstico z nastavitvami.
2. V vrstici z nastavitvami tapnite

, nato pa izberite eno od naslednjih možnosti:
   a. Tapnite **Note taking (Vstavljanje opomb)**, če želite vnašati opombe.
   b. Tapnite **Snapshot (Posnetek)**, če želite fotografirati.
   c. Tapnite **Video record (Snemanje videoposnetka)**, če želite posneti videoposnetek.
   d. Tapnite **Audio record (Snemanje zvoka)**, če želite posneti zvok.
3. Vnesite ime datoteke in tapnite **Save (Shrani)**. Shranjena datoteka bo samodejno prenesena v mapo MySyncFolder (Moja sinhronizirana mapa).

Brisanje vsebine iz mape My Collection (Moja zbirka)

Brisanje vsebine iz mape My Collection (Moja zbirka):

1. Podrsajte datoteko ali mapo, ki jo želite izbrisati.
2. V vrstici z nastavitvami tapnite

, nato pa tapnite **OK (V redu)**.

Preimenovanje vsebine v mapi My Collection (Moja zbirka)

Za preimenovanje vsebine v mapi My Collection (Moja zbirka):

1. Podrsajte datoteko ali mapo, ki jo želite preimenovati.
2. V vrstici z nastavitvami tapnite

, nato pa vtipkajte novo ime datoteke.
3. Ko končate, tapnite .

Označevanje vsebine v mapi My Collection (Moja zbirka)

Za označevanje vsebine v mapi My Collection (Moja zbirka):

1. Podrsajte datoteko ali mapo, ki jo želite označiti.
2. V vrstici z nastavitvami tapnite

.

OPOMBE:

- Pod označeno datoteko ali mapo se prikaže ikona zvezdice.
- Datoteke, ki ste jih označili kot priljubljene ali delili kot povezave, se samodejno dodajo v mapo Z zvezdico oziroma mapo Shranjena povezava za skupno rabo.

Skupna raba vsebine v mapi My Collection (Moja zbirka)

Za skupno rabo vsebine v mapi My Collection (Moja zbirka):

1. Podrsajte datoteko ali mapo, ki jo želite dati v skupno rabo.
2. V vrstici z nastavitvami tapnite , nato pa izberite eno od naslednjih možnosti:
   a. Za deljenje prek e-pošte tapnite **Public share (Javna raba)**, nato pa tapnite .

   OPOMBA: Za deljenje vsebine prek e-pošte morate imeti Microsoftov račun.

   b. Za deljenje prek mape s shranjeno povezavo za skupno rabo tapnite **Public share (Javna raba)**, nato pa tapnite . Zabeležite prikazano kodo skupne rabe.

   OPOMBA: Kodo za skupno rabo dajte osebam, s katerimi želite deliti datoteke.

   c. Za skupno rabo prek mape Sodelovanje tapnite **Collaboration (Sodelovanje)**.

   OPOMBE:

   - Skupna raba prek mape Sodelovanje je omejena samo na mape.
   - Prepričajte se, da ste dodali e-poštne naslove oseb, s katerimi želite sodelovati pri datotekah. Za več podrobnosti glejte poglavje ***Sodelovanje***.

Z zvezdico

V mapi Z zvezdico lahko dostopate do in si ogledujete vsebino, ki ste jo dodali med priljubljene.

Vsebino te mape lahko tudi preimenujete, jo delite s prijatelji ali odstranite kot priljubljeno.

Preimenovanje vsebine v mapi Z zvezdico

Za preimenovanje vsebine v mapi Z zvezdico:

1. Podrsajte datoteko ali mapo, ki jo želite preimenovati.
2. V vrstici z nastavitvami tapnite , nato pa vtipkajte novo ime datoteke.
3. Ko končate, tapnite .

Skupna raba vsebine v mapi Z zvezdico

Za skupno rabo vsebine v mapi Z zvezdico:

1. Podrsajte datoteko ali mapo, ki jo želite dati v skupno rabo.
2. V vrstici z nastavitvami tapnite

, nato pa izberite eno od naslednjih možnosti:
   a. Za deljenje prek e-pošte tapnite **Public share (Javna raba)**, nato pa tapnite .

   OPOMBA: Za deljenje vsebine prek e-pošte morate imeti Microsoftov račun.

   b. Za deljenje prek mape s shranjeno povezavo za skupno rabo tapnite **Public share (Javna raba)**, nato pa tapnite . Zabeležite prikazano kodo skupne rabe.

   OPOMBA: Kodo za skupno rabo dajte osebam, s katerimi želite deliti datoteke.

   c. Za skupno rabo prek mape Sodelovanje tapnite **Collaboration (Sodelovanje)**.

   OPOMBE:

   - Skupna raba prek mape Sodelovanje je omejena samo na mape.
   - Prepričajte se, da ste dodali e-poštne naslove oseb, s katerimi želite sodelovati pri datotekah. Za več podrobnosti glejte poglavje ***Sodelovanje***.

Odstranjevanje datoteke ali mape

Odstranjevanje datoteke ali mape:

1. Tapnite , da odprete mapo **Starred (Z zvezdico)**.
2. Podrsajte datoteko ali mapo, ki jo želite odstraniti.
3. V vrstici z nastavitvami tapnite

.

Recent changes (Nedavne spremembe)

Mapa z nedavnimi spremembami vsebuje dvajset najnovejših datotek, ki ste jih naložili, označili ali dali v skupno rabo. Iz te mape lahko datoteke prenesete in jih shranite v notranji ali zunanji pomnilnik tabličnega računalnika VivoTab.

Ogled nedavno spremenjene vsebine

Ogled nedavno spremenjene vsebine:

1. Tapnite , da odprete mapo **Recent changes (Nedavne spremembe)**.
2. Tapnite datoteko, ki si jo želite ogledati.
3. Tapnite , da se vrnete na glavni zaslon.

Preimenovanje vsebine v mapi Recent changes (Nedavne spremembe)

Za preimenovanje vsebine v mapi Recent changes (Nedavne spremembe):

1. Podrsajte datoteko ali mapo, ki jo želite preimenovati.
2. V vrstici z nastavitvami tapnite

, nato pa vtipkajte novo ime datoteke.
3. Ko končate, tapnite .

OPOMBA: Preimenujete lahko samo nedavno vsebino, ki je shranjena v mapi Moja sinhronizirana mapa in Moja zbirka.

Brisanje vsebine iz mape Recent changes (Nedavne spremembe)

Brisanje vsebine iz mape Recent changes (Nedavne spremembe):

1. Podrsajte datoteko ali mapo, ki jo želite izbrisati.
2. V vrstici z nastavitvami tapnite

, nato pa tapnite **OK (V redu)**.

Označevanje vsebine v mapi Recent changes (Nedavne spremembe)

Za označevanje vsebine v mapi Recent changes (Nedavne spremembe):

1. Podrsajte datoteko ali mapo, ki jo želite označiti.
2. V vrstici z nastavitvami tapnite

.

OPOMBE: Pod označeno datoteko ali mapo se prikaže ikona zvezdice.

Skupna raba vsebine v mapi Recent changes (Nedavne spremembe)

Za skupno rabo vsebine v mapi Recent changes (Nedavne spremembe):

1. Podrsajte datoteko ali mapo, ki jo želite dati v skupno rabo.
2. V vrstici z nastavitvami tapnite

, nato pa izberite eno od naslednjih možnosti:
   a. Za deljenje prek e-pošte tapnite **Public share (Javna raba)**, nato pa tapnite
.

   OPOMBA: Za deljenje vsebine prek e-pošte morate imeti Microsoftov račun.

   b. Za deljenje prek mape s shranjeno povezavo za skupno rabo tapnite **Public share (Javna raba)**, nato pa tapnite
. Zabeležite prikazano kodo skupne rabe.

   OPOMBA: Kodo za skupno rabo dajte osebam, s katerimi želite deliti datoteke.

Prenos datotek v lokalni pogon

Za prenos datotek v lokalni pogon:

1. Podrsajte datoteko ali mapo, ki jo želite prenesti.
2. V vrstici z nastavitvami tapnite , nato pa izberite, kam želite shraniti datoteko.
3. Vtipkajte ime datoteke in tapnite **Save (Shrani)**.

Recent photos (Nedavne fotografije)

Mapa z nedavnimi fotografijami vsebuje dvajset najnovejših fotografij, ki ste jih naložili, označili ali dali v skupno rabo. Iz te mape lahko fotografije prenesete in jih shranite v notranji ali zunanji pomnilnik tabličnega računalnika VivoTab.

Ogled nedavnih fotografij

Ogled nedavnih fotografij:

1. Tapnite , da odprete mapo **Recent photos (Nedavne fotografije)**.
2. Tapnite fotografijo, ki si jo želite ogledati. Če si želite ogledati več fotografij, podrsajte od spodnjega ali zgornjega roba zaslona, da odprete pogled sličic, in tapnite fotografijo.
3. Tapnite , da se vrnete na glavni zaslon.

Preimenovanje fotografij

Za preimenovanje fotografij:

1. Podrsajte fotografijo, ki jo želite preimenovati.
2. V vrstici z nastavitvami tapnite , nato pa vtipkajte novo ime datoteke.
3. Ko končate, tapnite .

OPOMBA: Preimenujete lahko samo fotografije, ki so shranjene v mapi Moja sinhronizirana mapa in Moja zbirka.

Brisanje fotografij

Za brisanje fotografij:

1. Podrsajte fotografijo, ki jo želite izbrisati.
2. V vrstici z nastavitvami tapnite

, nato pa tapnite **OK (V redu)**.

POMEMBNO! Z brisanjem fotografij iz te mape izbrišete tudi enake fotografije iz map MySyncFolder in My Collection. Preden fotografije izbrišete, jih varnostno kopirajte.

Označevanje fotografij

Za označevanje fotografij:

1. Podrsajte fotografijo, ki jo želite označiti.
2. V vrstici z nastavitvami tapnite

.

OPOMBA: Pod označeno fotografijo se prikaže ikona zvezdice.

Skupna raba fotografij

Za skupno rabo fotografij:

1. Podrsajte fotografijo, ki jo želite dati v skupno rabo.
2. V vrstici z nastavitvami tapnite

, nato pa izberite eno od naslednjih možnosti:
   a. Za deljenje prek e-pošte tapnite **Public share (Javna raba)**, nato pa tapnite
.

OPOMBA: Za deljenje fotografij prek e-pošte morate imeti Microsoftov račun.

   b. Za deljenje prek mape s shranjeno povezavo za skupno rabo tapnite **Public share (Javna raba)**, nato pa tapnite
. Zabeležite prikazano kodo skupne rabe.

OPOMBA: Kodo za skupno rabo dajte osebam, s katerimi želite deliti datoteke.

Prenos fotografij v lokalni pogon

Za prenos fotografij:

1. Podrsajte fotografijo, ki jo želite prenesti.
2. V vrstici z nastavitvami tapnite , nato pa izberite, kam želite shraniti fotografijo.
3. Vtipkajte ime datoteke in tapnite **Save (Shrani)**.

Recent music (Nedavna glasba)

Mapa z nedavno glasbo vsebuje dvajset najnovejših glasbenih datotek, ki ste jih naložili, označili ali dali v skupno rabo. Iz te mape lahko glasbene datoteke pretakate, prenesete in jih shranite v notranji ali zunanji pomnilnik tabličnega računalnika VivoTab.

Ogled in predvajanje glasbenih datotek

Ogled in predvajanje glasbenih datotek:

1. Tapnite , da odprete mapo **Recent music (Nedavna glasba)**. Vaše nedavne glasbene datoteke so prikazane kot seznam predvajanja na desni strani zaslona.
2. Seznam predvajanja povlecite navzgor ali navzdol, da se po njem pomikate, nato pa tapnite glasbeno datoteko, ki jo želite predvajati.

Preimenovanje glasbenih datotek

Za preimenovanje glasbenih datotek:

1. Na seznamu predvajanja tapnite glasbeno datoteko, ki jo želite preimenovati.

   OPOMBA: Na levi strani izbrane datoteke se prikaže ikona zvočnika.

2. V vrstici z nastavitvami tapnite , nato pa vtipkajte novo ime datoteke.
3. Ko končate, tapnite .

   OPOMBA: Preimenujete lahko samo glasbene datoteke, ki so shranjene v mapi Moja sinhronizirana mapa in Moja zbirka.

Brisanje glasbenih datotek

Za brisanje glasbenih datotek:

1. Na seznamu predvajanja tapnite glasbeno datoteko, ki jo želite izbrisati.

   OPOMBA: Na levi strani izbrane datoteke se prikaže ikona zvočnika.

2. V vrstici z nastavitvami tapnite

, nato pa tapnite **OK (V redu)**.

   POMEMBNO! Z brisanjem glasbenih datotek iz te mape izbrišete tudi enake datoteke iz map MySyncFolder in My Collection. Preden glasbene datoteke izbrišete, jih varnostno kopirajte.

Označevanje glasbenih datotek

Za označevanje glasbenih datotek:

1. Na seznamu predvajanja tapnite glasbeno datoteko, ki jo želite označiti.

   OPOMBA: Na desni strani izbrane datoteke se prikaže ikona zvočnika.

2. V vrstici z nastavitvami tapnite

.

   OPOMBA: Na desni strani označene glasbene datoteke se prikaže ikona zvezdice.

Skupna raba glasbenih datotek

Za skupno rabo glasbenih datotek:

1. Na seznamu predvajanja tapnite glasbeno datoteko, ki jo želite dati v skupno rabo.

   OPOMBA: Na levi strani izbrane datoteke se prikaže ikona zvočnika.

2. V vrstici z nastavitvami tapnite

, nato pa izberite eno od naslednjih možnosti:
   a. Za deljenje prek e-pošte tapnite **Public share (Javna raba)**, nato pa tapnite .

   OPOMBA: Za deljenje vsebine prek e-pošte morate imeti Microsoftov račun.

   b. Za deljenje prek mape s shranjeno povezavo za skupno rabo tapnite **Public share (Javna raba)**, nato pa tapnite . Zabeležite prikazano kodo skupne rabe.

   OPOMBA: Kodo za skupno rabo dajte osebam, s katerimi želite deliti datoteke.

Prenos glasbenih datotek v lokalni pogon

Za prenos glasbenih datotek:

1. Na seznamu predvajanja tapnite glasbeno datoteko, ki jo želite prenesti.

   OPOMBA: Na levi strani izbrane datoteke se prikaže ikona zvočnika.

2. V vrstici z nastavitvami tapnite

, nato pa izberite, kam želite shraniti datoteko.
3. Vtipkajte ime datoteke in tapnite **Save (Shrani)**.

Shranjena povezava za skupno rabo

Shranjena povezava za skupno rabo vam omogoča dostop do datotek v skupni rabi prek kod za skupno rabo in prenos v tablični računalnik VivoTab.

Dostop do datotek v skupni rabi

Za dostop do datoteke v skupni rabi:

1. Tapnite , da odprete mapo **Saved share link (Shranjena povezava v skupni rabi)**.
2. Podrsajte od spodnjega ali zgornjega roba zaslona, da odprete vrstico z nastavitvami, nato pa tapnite .
3. Vtipkajte kodo za skupno rabo in tapnite .

Prenos datotek v skupni rabi v lokalni pogon

Za prenos datotek v skupni rabi:

1. Odprite mapo, ki vsebuje datoteko v skupni rabi, ki jo želite prenesti.
2. Podrsajte datoteko, ki jo želite prenesti, in tapnite .
3. Izberite, kam želite shraniti datoteko.
4. Vtipkajte ime datoteke in tapnite **Save (Shrani)**.

Sodelovanje

Mapa Sodelovanje omogoča tako vam kot vašim prijateljem dostop do, prenos, brisanje in preimenovanje datotek, na katerih sodelujete, v realnem času. Vsi vaši prijatelji v delovni skupini si bodo lahko ogledali posodobitve v tej mapi.

V tej mapi lahko tudi vstavljate opombe, fotografirate, snemate videoposnetke in zvok ter jih prenesete neposredno v to mapo.

> **OPOMBA:** Preden omogočite skupno rabo datotek prek mape **Collaboration (Sodelovanje)**, morate dodati e-poštne naslove prijateljev, ki jim želite omogočiti skupno rabo datotek. To storite tako, podrsajte za izbiro mape, ki jo želite dati v skupno rabo, nato pa tapnite **> Collaboration (Sodelovanje) > Collaborator (Sodelavec)**.

Prenašanje datotek

Za prenos datotek:

1. Tapnite , da odprete mapo **Collaboration (Sodelovanje)**.
2. Tapnite mapo, kjer se nahaja datoteka, ki jo želite prenesti.
3. Podrsajte datoteko in tapnite .
4. Izberite, kam želite shraniti datoteko.
5. Vtipkajte ime datoteke in tapnite **Save (Shrani)**.

Dodajanje datotek za Sodelovanje

Za dodajanje datotek za Sodelovanje:

1. Odprite mapo, v katero želite dodati datoteko.
2. Podrsajte od spodnjega ali zgornjega roba zaslona, da odprete vrstico z nastavitvami.
3. V vrstici z nastavitvami tapnite

, nato pa izberite eno od naslednjih možnosti:
   a. Tapnite **Note taking (Vstavljanje opomb)**, če želite vnašati opombe.
   b. Tapnite **Snapshot (Posnetek)**, če želite fotografirati.
   c. Tapnite **Video record (Snemanje videoposnetka)**, če želite posneti videoposnetek.
   d. Tapnite **Audio record (Snemanje zvoka)**, če želite posneti zvok.
3. Vnesite ime datoteke in tapnite **Save (Shrani)**. Shranjena datoteka bo samodejno prenesena v mapo MySyncFolder (Moja sinhronizirana mapa).

Odjava iz spletne shrambe ASUS WebStorage

Za odjavo iz spletne shrambe ASUS WebStorage

1. Na zaslonu ASUS WebStorage podrsajte od desnega kota zaslona, da odprete vrstico s čarobnimi gumbi.
2. Tapnite

> Account Info (Informacije o računu), nato pa tapnite **Sign out (Odjava)**.

ASUS @vibe

ASUS @vibe je enkratno okolje za glasbeno razvedrilo, s katerega lahko pretakate priljubljene izvajalce in radijske postaje.

OPOMBA: Vsebine, ki so na voljo, so odvisne od države ali regije.

Glavni zaslon programa ASUS @vibe



Uporaba storitve @vibe

ASUS @vibe vam omogoča pretakanje glasbene in radijske vsebine prek internetnega radia, kot je AUPEO! Free Music.

Uporaba storitve AUPEO! Free Music

AUPEO! je prilagojena internetna radijska storitev, s katero lahko pretakate glasbo predstavljenih izvajalcev, tem in zvrsti.

Uporaba storitve AUPEO! Free Music:

1. V storitvi AUPEO! Free Music tapnite izvajalca, ki ga želite odpreti.
2. Če si želite ogledati več izvajalcev, tapnite **MORE (Več)** in podrsajte po zaslonu v stran.



3. Tapnite element, ki ga želite predvajati.


< Back
Queen
Artist...
Developer: AUPEO! Free Music
Release Data: 2014/04/24
Type: Global Artist
Station Name: Queen Artist Station
Description: The most popular international artists of all time, always available to you!
Plays music from the selected artist and recommends similar ones. The selection and the order of the songs will be different everytime you play the station.
AUPEO!
Good Old-Fashioned Lover Boy
Queen
Queen
00:00:00
00:02:53
Buffering : 100%

SuperNote

SuperNote je aplikacija z intuitivnim uporabniškim vmesnikom za vstavljanje opomb in ustvarjanje slik ali prostoročnih risb. Omogoča tudi zajemanje in vstavljanje fotografij ter snemanje zvokov in videoposnetkov za bolj interaktivno izkušnjo.

Glavni zaslon programa SuperNote



Uporaba SuperNote

SuperNote vključuje tri poglede na enem platnu: načine Risanje, Pisanje in Tipkanje. V tej zasnovi lahko v beležko pišete, slikate, prostoročno rišete in tipkate besedilo.

Izdelava nove beležke

Izdelava nove beležke:

1. Tapnite **Add a new Notebook (Dodaj novo beležko)**.

2. Vtipkajte ime beležke in izberite možnost postavitve v **Page Color (Barva strani)** in **Style (Slog)**.

   OPOMBA: Postavitev izbranih možnosti si lahko ogledate v desnem kotu zaslona.

3. Tapnite **OK (V redu)**.

Vmesnik za novo beležko SuperNote



OPOMBA: Nastavitve načina in orodna vrstica beležke se spremenita, ko tapnete **Write (Pisanje)**, **Type (Tipkanje)** ali **Draw (Risanje)**.

Prilagajanje beležke

V programu SuperNote ste lahko z beležkami ustvarjalni. V orodni vrstici lahko izbirate med mnogimi orodji za prilagajanje svojih beležk.

OPOMBA: Nastavitve v vrstici z orodji so odvisne od izbranega načina.

Prilagajanje beležke:

1. Na glavnem zaslonu programa SuperNote tapnite beležko, ki jo želite prilagoditi.

2. Tapnite **Type (Tipkanje)** za uporabo tipkovnice. Tapnite **Write (Pisanje)** za pisarjenje po strani. Tapnite **Draw (Risanje)** za barvanje ali risanje, nato pa tapnite **Pen (Pisalo)** za izbiro vrste poteze, teže, jasnosti in barve.

   OPOMBE:

   - Za način **Write (Pisanje)** tapnite **Baseline (Osnovna črta)** za smernice za vodeno pisanje po potrebi.
   - Za načina **Write (Pisanje)** in **Type (Tipkanje)** tapnite **Color (Barva)**, da izberete besedilo ali barvo in težo poteze.

3. Če želite vstaviti besedilo, sliko ali predstavnostno datoteko, tapnite **Insert (Vstavi)** in nato tapnite vrsto datoteke, ki jo želite vstaviti.
4. Če želite premakniti ali spremeniti velikost vstavljenega predmeta, tapnite **Select (Izberi)** in izberite predmet, ki ga želite premakniti ali mu spremeniti velikost.
5. Tapnite nato pa s prstom podrsajte od desne proti levi ali od leve proti desni za ogled strani vaše beležke.

SuperNote – način samo za branje

Back
Read mode only : You are in Read Mode.Use your finger to flip through or scroll up/down the page.
Jiufen
The beautiful Jiufen, which literally means nine portions, is located at Ruifang District of New Taipei City near Keelung, Taiwan.
1/1

Tapnite, če želite omogočiti način urejanja

Preimenovanje beležke

Preimenovanje beležke:

1. Na glavnem zaslonu SuperNote podrsajte beležko, ki jo želite odpreti.
2. Tapnite **Rename (Preimenuj)**, nato pa vtipkajte novo ime beležke.
3. Tapnite kamor koli na zaslon, da shranite ime datoteke za novo beležko.

Skrivanje beležk

Skrivanje beležke:

1. Na glavnem zaslonu SuperNote podrsajte beležko, ki jo želite skriti.
2. Tapnite **Hide (Skrij)**, nato pa tapnite **OK (V redu)**.

OPOMBA: Za ogled skritih beležk na glavnem zaslonu tapnite .

Brisanje beležk

Brisanje beležke:

1. Na glavnem zaslonu SuperNote podrsajte do beležke, ki jo želite izbrisati.
2. Tapnite **Delete (Izbriši)**, nato pa tapnite **OK (V redu)**.

ASUS Camera (Kamera ASUS)

ASUS Camera je integrirana aplikacija za fotografije in videoposnetke, ki omogoča zajem slik, snemanje videoposnetkov in ustvarjanje panoramskih slik. Omogoča tudi dodajanje posebnih učinkov fotografijam in videoposnetkom.

Slike in datoteke z videoposnetki se shranijo v **Libraries\Pictures\AsusCamera**.

Uporabniški vmesnik ASUS Camera

Način kamere

Video način

Panoramski način



Panoramska slika



Možnosti ASUS Camera

ASUS Camera omogoča možnosti, ki jih lahko uporabite za izboljšavo fotografij in videoposnetkov. Na fotografijah in videoposnetkih lahko uporabite posebne učinke in konfigurirate nastavitve kamere za višjo kakovost fotografij in videoposnetkov.

Če si želite ogledati več možnosti, podrsajte od spodnjega ali zgornjega roba zaslona, da odprete orodno vrstico, nato pa tapnite

.

POMEMBNO! Če želite na fotografijah in videoposnetkih uporabiti posebne učinke, se prepričajte, da ste še pred fotografiranjem ali snemanjem videoposnetkov izbrali želeno vrsto posebnega učinka.

Dodatki

Izjava komisije za zvezne komunikacije

Ta naprava izpolnjuje pravila FCC, točka. 15. Delovanje je podrejeno dvema pogojema:

- Ta naprava ne povzroča škodljivih motenj.
- Ta naprava mora sprejeti vsako sprejeto motnjo, vključno z motnjo, ki lahko povzroči neželeno delovanje.

Ta naprava je bila testirana in izpolnjuje omejitve za digitalne naprave razreda B, v skladu s predpisi točke 15. pravilnika komisije za zvezne komunikacije (FCC). Te omejitve so določene za zagotovitev sprejemljive zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema povzroča, uporablja in oddaja radijsko frekvenco in če ni pravilno nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje na radijskih sprejemnikih. Kljub temu ni garancije, da na določenih namestitvah ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje na radijskih ali televizijskih sprejemnikih, kar se da preveriti z vklopom in izklopom sprejemnikov, lahko uporabnik motenje popravi z enim ali več od navedenih ukrepov:

- Obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med aparati in sprejemnikom.
- Priklopite aparat na vtičnico, ki ni ista na katero je priklopljen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega /TV tehnika.

Spremembe ali predelave, ki jih stranka, ki je odgovorna za skladnost, izrecno ne odobri, lahko uporabniku izničijo dovoljenje za uporabo te opreme.

Antene za ta oddajnik ne namestite skupaj ali v povezavi z drugimi antenami ali oddajniki.

Informacija o izpostavljenosti RF (SAR)

Naprava izpolnjuje vladne zahteve glede izpostavljenosti in radijskih valov. Ta naprava je zasnovana in izdelana tako, da ne presega meje emisij glede izpostavljenosti in radiofrekvenčne (RF) energije, kot jo določa Federal Communications Commision (Zvezna komisija za komunikacije, FCC) vlade ZDA.

Merska enota standarda izpostavljenosti je Specific Absorption Rate (Specifična stopnja absorpcije) ali SAR. Meja SAR, ki jo določa FCC, je 1,6 W/kg. Testi za SAR se izvajajo ob uporabi standardnih položajev delovanja, ki jih je sprejela FCC, pri oddajanju EUT z določeno ravnjo moči na različnih kanalih.

Najvišja vrednost SAR za napravo, ki je bila sporočena FCC, je 1,11 W/kg, ko je bila naprava postavljena tik ob telo.

FCC je za to napravo izdala avtorizacijo opreme z vsemi poročanimi ravnmi SAR, za katere je bilo ocenjeno, da so v skladu s smernicami FCC glede izpostavljenost RF. Podatke SAR za to napravo ima FCC in jih lahko najdete v razdelku Display Grant (Pokaži dovoljenje) na strani www.fcc.gov/oet/ea/fccid, če iščete po ID FCC:

Ime modela	FCC ID
ME400C	MSQK0X
ME400CL	MSQK0Y

Izjava o skladnosti ES

Ta izdelek je skladen s predpisi direktive 1999/5/ES o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi. Izjavo o skladnosti lahko prenesete s spletnega mesta http://support.asus.com.

Preprečitev izgube sluha

Da bi preprečili morebitno okvaro sluha, ne poslušajte zvokov pri visoki glasnosti dlje časa.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l' utilisateur.

V Franciji so slušalke/ušesne slušalke za to napravo v skladu z zahtevami glede ravni zvočnega tlaka, določenih v zadevnih standardih EN 50332-1:2000 in/ali EN 50332-2:2003, kot jih zahteva člen L. 5232-1 francoske zakonodaje.

Označitev CE opozorila

CE

CE označevanje naprav brez brezžičnega LAN-a/aplikacije Bluetooth

Dobavljena različica te naprave je skladna z zahtevami direktiv EGS 2004/108/ES "elektromagnetna združljivost" in 2006/95/ES "direktiva o nizkih napetostih".

Informacija o izpostavljenosti RF (SAR) – CE

Ta naprava izpolnjuje zahteve EU (1999/519/ES) o omejevanju izpostavljenosti splošne javnosti elektromagnetnim poljem za namene varovanja zdravja.

Omejitve so del širših priporočil za zaščito splošne javnosti. Ta priporočila so razvile in preverile neodvisne znanstvene organizacije z rednimi in izčrpnimi ocenami v okviru znanstvenih študij. Merska enota za priporočeno omejitev Evropskega sveta za mobilne naprave je »specifična hitrost absorpcije« (SAR – Specific Absorption Rate). Omejitev SAR je 2,0 W/kg v povprečju na 10 g tkiva. Je v skladu z zahtevami organizacije ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Ta naprava je bila testirana za delovanje ob telesu in je v skladu s smernicami glede izpostavljenosti organizacije ICNRP in z evropskima standardoma EN 62311 in EN 62209-2. SAR se izmeri tako, da je naprava v neposrednem stiku s telesom, medtem ko oddaja največjo potrjeno raven moči v vseh frekvenčnih pasovih mobilne naprave.

V nadaljevanju je navedena največja vrednost SAR za vsak frekvenčni pas:

Vrednosti CE SAR (K0Y)

Pas	SAR 10g (W/Kg)
GSM900	1.05
GSM1800	0.79
WCDMA Pas V*	0.51
WCDMA Pas VIII	0.73
WCDMA Pas I	1.38
LTE Pas 20	0.63
LTE Pas 3	1.07
LTE Pas 7	0.71

* Za večino evropskih držav ni na voljo.

Zahteve za varno napajanje

Proizvodi z električnim napajanje do 6A in s težo nad 3 kg morajo biti uporabljati odobrene električne kable, ki so večji ali enaki kot: H05VV-F, 3G, 0,75 mm^2 or H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

Recikliranje/vračilo ASUS

ASUS-ovi programi recikliranja in vračanja izhajajo iz naše predanosti najvišjim standardom za zaščito okolja. Verjamemo v rešitve za naše stranke, s čimer bodo lahko odgovorno reciklirale naše izdelke, baterije in druge sestavne dele ter pakirni material. Za podrobnejše informacije o recikliranju v različnih regijah glejte http://csr.asus.com/english/Takeback.htm.

Obvestilo o premazu

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! V záujme zabezpečenia elektrickej izolácie a zachovania elektrickej bezpečnosti je telo tabletu pokryté izolačnou vrstvou s výnimkou strán, na ktorých sú umiestnené vstupné a výstupné porty.

Pravilno odlaganje

Obstaja nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z neustreznim tipom baterije. Iztrošene baterije zavrzite v skladu z navodili.

Ne zavrzite baterije med komunalne odpadke. Simbol prekrižanega smetnjaka ponazarja, da se baterij ne sme odlagati skupaj s komunalnimi odpadki.

NE ZAVRZITE tabličnega računalnika VivoTab med komunalne odpadke. Ta izdelek je bil zasnovan tako, da omogoča ponovno uporabo delov in recikliranje. Simbol prekrižanega smetnjaka nakazuje, da se izdelek (električna, elektronska oprema in baterije, ki vsebujejo živo srebro) ne sme odlagati na javno smetišče. Preverite lokalne predpise, ki določajo odstranitev elektronskih izdelkov.

NE zavrzite tabličnega računalnika VivoTab v ogenj. NE povzročite kratkega stika na priključnih mestih. NE razstavljajte tabličnega računalnika VivoTab.

Ime modela: K0X (ME400C)
K0Y (ME400CL)

Proizvajalec:	ASUSTeK Computer Inc.
Naslov:	4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Pooblaščeni predstavnik v Evropi:	ASUS Computer GmbH
Naslov:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS VivoTab**
Model name :	**K0X**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☒ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☐ EN 50360:2001	☐ EN 62311:2008
☐ EN 62479:2010	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1 / A1:2010	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 121001

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Oct. 30, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS VivoTab**
Model name :	**K0Y**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☒ EN 301908-13	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☒ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☒ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☒ EN 62311:2008
☐ EN 50360:2001	☒ EN 50332-1
☐ EN 62479:2010	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☐ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 121001

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Dec 10, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____